

GUÍA DE INSTALACIÓN DE MOQUETA

COLORTEC RD®

ROLS

GUÍA DE INSTALACIÓN MOQUETA EN ROLLO COLORTEC RD®

Gracias por elegir una moqueta de alta calidad de Moquetas Rols. En la guía siguiente hemos recogido información importante así como los principios pasos a seguir para la instalación de la moqueta para su proyecto. No obstante, es imprescindible un instalador experto para garantizar la máxima durabilidad de la misma. Los mejores instaladores de moquetas están altamente cualificados, tienen un gran conocimiento, y podrán brindar el mejor servicio. Asegúrese siempre de que su instalador cumpla con el código nacional de prácticas para la instalación de moquetas y seleccione los mejores materiales y métodos de colocación para cada proyecto específico. Es esencial que se lleve a cabo una visita presencial al sitio de instalación por parte del instalador así como revisar muestras de los materiales que tiene la intención de instalar. En nuestros principales mercados contamos con colaboradores de instalación (empresa a empresa) y distribuidores minoristas aprobados (empresa a consumidor) que estarán encantados de ayudarle con su instalación. Póngase en contacto con nuestro equipo comercial para obtener información sobre nuestros colaboradores.

A. PREPARACIONES PREVIAS A LA INSTALACIÓN

CANTIDADES REQUERIDAS

De cara a tener una correcta estimación de la cantidad total de moqueta necesaria para un proyecto, es muy importante considerar las mermas de moqueta de acuerdo a la configuración de los planos y el esquema de juntas previstas. Es por ello que antes de la confirmación final del pedido, el instalador designado debe llevar a cabo una verificación in-situ de la cantidad de moqueta realmente requerida.

INSPECCIÓN DE LA MOQUETA ANTES DE SU INSTALACIÓN

Moquetas Rols lleva a cabo un proceso de inspección de las piezas antes de su envío, no obstante, es indispensable llevar a cabo este proceso de verificación en busca de daños por transporte, fallos, marcas, comprobación de diseño y calidad, colores, etc. antes de realizar cualquier corte y proceder con la instalación. Antes de desempaquetar los rollos es muy importante llevar a cabo una revisión visual en busca de potenciales daños por transporte y en caso de existir, dar parte de forma inmediata a la empresa transportista así como a Moquetas Rols. En caso de encontrar algún defecto o desviación respecto a la moqueta solicitada, avise al comercial encargado de Moquetas Rols. Una vez cortada, Moquetas Rols no se hace responsable sobre fallos en el producto.

CONDICIONES DE LA SOLERA

El firme sobre el que se va a instalar la moqueta debe estar en perfectas condiciones antes de comenzar con la instalación. Es importante que esté limpio, seco y sin grietas además de bien nivelado. Si no es el caso, se aconsejará la aplicación de pasta autonivelante, la cual nos protegerá de desniveles y de posibles olores provenientes de la futura aplicación de cola, sobretodo en la sustitución de moqueta antigua por otra nueva. Elimine cualquier residuo de grasa, aceites o adhesivos antiguos que pudiesen impedir la fijación de la cola evitando siempre el uso de disolvente. Para suelos porosos, se recomienda el uso de una capa de imprimación para conseguir una fijación uniforme.

TEMPERATURA Y HUMEDAD

Es necesario llevar a cabo una comprobación de la humedad en el lugar de la instalación, siendo aconsejable que la humedad de las soleras no supere el 10%. Para conseguir un mejor comportamiento de la cola, es recomendable que el lugar de instalación presente una temperatura entre 18-25 grados.

En este aspecto, asegúrese que la calefacción esté apagada, así como la calefacción por suelo radiante ya que es aconsejable que el suelo esté frío. No volverla a encender hasta pasados 2 días desde la instalación de la moqueta. Adicionalmente, es preferible proteger la moqueta de la exposición a la luz solar directa hasta pasado este tiempo.

B. INSTALACIÓN

ACLIMATACIÓN DE LA MOQUETA

Se recomienda que la moqueta se aclimate durante 24 horas totalmente extendida en el lugar donde va a ser instalada, antes de realizar cualquier tipo de corte e instalación y de esta forma asegurar que todos los rollos se colocan en la posición correcta. La moqueta puede presentar encogimiento o alargamiento durante las 24 horas posteriores a su liberación.

MÉTODO DE INSTALACIÓN RECOMENDADO

La moqueta se puede instalar directamente sobre la capa base (pisos de cemento, vinilo, linóleo etc.) una vez preparada de acuerdo a la sección "condiciones del suelo", no obstante, es muy recomendable que se lleve a cabo sobre underlay, ya que se conseguirán unas mejores prestaciones en términos de confort, absorción acústica y mayor durabilidad. Para superficies superiores a 25 m² es indispensable que se lleve a cabo pegado completo. En áreas de menos de 25 m² se puede instalar sin pegado completo, no obstante, la zona perimetral sí debe pegarse al subsuelo en aproximadamente 10 cm de ancho a lo largo de las paredes.

JUNTAS Y DIRECCIÓN

Los rollos deberán ser extendidos todos en la misma dirección. Direcciones opuestas o perpendiculares crearán una percepción de diferencia de color en la

superficie. Dentro de una misma habitación, asegúrese que los rollos de moqueta utilizados sean de la misma partida y cara. De lo contrario, crearán una percepción de diferencia de color en la superficie.

Como norma general y siempre que sea posible, se recomienda que las uniones sean perpendiculares a la ventana que aporte más luz en la estancia ya que mejorará considerablemente el efecto de la junta. A ser posible, evítense las uniones en zonas sensibles como pueden ser cerca de las aperturas de las puertas, entradas o debajo de sillas de ruedas.

Una vez cortada la moqueta se deben sellar las juntas y utilizar cinta termofusible para conseguir una junta duradera. Una vez hecha, en caso de aparecer cualquier desnivel entre los penachos, con una tijera proceda a nivelarlos y use un rodillo con púas y haciendo un zig-zag páselo por toda la junta. Hará efecto cremallera entre los pelos disimulando la unión.

DIBUJO

Para un mejor disimulo de la unión, se recomiendan diseños con un fondo jaspeado u orgánico. No se recomiendan uniones sobre fondos lisos. A ser posible, siempre realizarlos en la intersección entre el dibujo y el fondo.

Se debe entender que la moqueta es un tejido y no es posible fabricarla con medidas exactas. Toda moqueta con diseño está sujeta a ciertas tolerancias de fabricación y, por tanto, un perfecto case del diseño no se puede garantizar. Sin embargo, se puede conseguir un buen case siempre que se usen las herramientas de instalación adecuadas.

Si para conseguir un buen case debemos usar un extensor de rodilla, deberá comenzar a aplicarse siempre sobre las figuras más cortas. Debemos tener en cuenta que una vez tensado, el dibujo no volverá a su estado original, con lo que primero debemos empezar por los dibujos más pequeños para proseguir con los más grandes.

CUIDADOS DURANTE EL CORTE

Busque siempre el sentido de la felpa y realice el corte limpio siguiendo la dirección natural del tejido, siempre con el uso de tijeras especiales de moqueta. Realice el corte limpio en ambos lados de los dos rollos que vayan a ser unidos, nunca una moqueta encima de

la otra, sino los dos laterales por separado. Es muy importante que todas las moquetas sean cortadas in-situ, en el lugar de instalación y nunca antes ni fuera de dicho lugar.

CAPA PROTECTORA

Si el lugar de instalación está en obras, la moqueta deberá ser lo último a instalar. En caso de que no fuera posible, protéjala del polvo y la suciedad con una capa protectora de plástico en toda su superficie (teniendo en cuenta que esta capa no deje residuos pegajosos o adhesivos). Y recuerde, consulte con su proveedor de cola el tiempo de secado y si no fuera posible, no haga uso de la moqueta hasta pasadas 24 horas desde su instalación. La colocación de muebles deberá esperar 48 horas ya que antes de este plazo podrá dejar marcas de hundimiento que serán insalvables.

C. NOTA LEGAL

La información contenida en esta guía de instalación se proporciona de buena fe.

Moquetas Rols no acepta ninguna responsabilidad ante reclamaciones de instalación que no hayan tenido en cuenta las recomendaciones de esta guía.

ROLS

DATOS DE CONTACTO:

Pol. Ind. Faima,
C/ Calp, Nave 71-A
Apdo. Correos 102
03330 Crevillente
(Alicante) SPAIN

T. +34 965 400 979

info@moquetasrols.com
www.moquetasrols.com

