

KOPER | RECOMENDACIONES  
SOBRE INSTALACIÓN

ROLS



## RECOMENDACIONES SOBRE INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Un requisito básico para garantizar una óptima durabilidad de la moqueta es contar un instalador cualificado. Es recomendable asegurarse de que el instalador escoge los mejores materiales y el método de instalación más adecuado para el proyecto del que se trate. Creemos que una visita del instalador para ver el sitio es una parte esencial del proceso y que sea conocedor del producto. En nuestros mercados clave, contamos con una red de socios comerciales que estarán encantados de ofrecerte sus servicios de instalación. Puedes ponerte en contacto con nuestra oficina central para conseguir información sobre las empresas de instalación recomendadas para tu zona ([info@moquetasrols.com](mailto:info@moquetasrols.com)). A continuación te ofrecemos una guía básica sobre la instalación para este producto. La información contenida en esta guía de instalación se proporciona de buena fe y Moquetas Rols no aceptará ninguna responsabilidad ante reclamaciones que tengan que ver con los procedimientos de instalación sugeridos.

Fase	Operación / Descripción
<b>A) Planteamiento</b>	A.1) Uniones / Juntas (Notas 1, 2)
	A.2) Uniones de mas de 2 paños (Nota 3)
<b>B) Preparación in-situ</b>	B.1) Preparación de la superficie (Nota 4)
	B.2) Corte de la moqueta para la unión (Nota 5)
	B.3) Método de unión (Notas 6, 7)

**Nota 1:** Producto recomendado solo para juntas laterales. No se recomiendan juntas de cabecera o de lateral con cabecera

**Nota 2:** No recomendamos el método de tensado para esta moqueta, únicamente mediante el método de instalación de pegado utilizando adhesivos diseñados para productos vinílicos

**Nota 3:** Recomendamos que se lleve a cabo la inspección de las orillas nada más recibir los rollos ya que para llevar a cabo las uniones será necesario recortar 5 cm centímetros en el cuerpo de la moqueta, por lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar la cantidad total de moqueta necesaria

**Nota 4:** La moqueta debe instalarse en una superficie seca, limpia, uniforme y sin grietas. Esta colección no está aprobada para zonas húmedas

**Nota 5:** Los cortes de esta calidad deben hacerse siempre por la cara superior. Será necesario recortar el cuerpo de la moqueta para lograr una junta uniforme que sea consistente en ambos lados de la unión. Los rollos deben solaparse aprox. 5 cm para posteriormente llevar a cabo el corte. Este ha de hacerse con un cortador afilado y tener la precaución de cortar en línea recta siguiendo la separación de la urdimbre, que determina la estructura del tejido

**Nota 6:** Las juntas siempre deben estar soldadas químicamente para evitar la acumulación futura de suciedad y proporcionar una mayor resistencia

**Nota 7:** Los colores más oscuros ofrecerán una junta menos visible ya que se disimularán mejor con el basamento